


СС-24-8МЦ




*Панели, которые входят в систему АПС объединенной сигнализации, и панели, предназначенные для подключения внешней кнопки “Квитирование”, должны поставляться с интерфейсом. **Поставка панелей с интерфейсом оговаривается при заказе.**

** Для панелей СС-24-8МОЩ не устанавливаются.

Панель СС-24-8МЦ, панель СС-24-8МОЩ

Схема соединений

10 Зам.ННПС.001-43




*Панели, которые входят в систему АПС объединенной сигнализации, и панели, предназначенные для подключения внешней кнопки "Квитирование", должны поставляться с интерфейсом. **Поставка панелей с интерфейсом оговаривается при заказе.**

** Для панелей СС-24-15МОЩ не устанавливаются.

Панель СС-24-15МЩ, панель СС-24-15МОЩ

Схема соединений

10 Зам.ННПС.001-43




*Панели, которые входят в систему АПС объединенной сигнализации, и панели, предназначенные для подключения внешней кнопки “Квитирование”, должны поставляться с интерфейсом. **Поставка панелей с интерфейсом оговаривается при заказе.**

** Для панелей СС-24-18МОЩ не устанавливаются.

Панель СС-24-18МЦ, панель СС-24-18МОЩ

Схема соединений



*Панели, которые входят в систему АПС объединенной сигнализации, и панели, предназначенные для подключения внешней кнопки "Квитирование", должны поставляться с интерфейсом. **Поставка панелей с интерфейсом оговаривается при заказе.**

** Для панелей СС-24-30МОЩ не устанавливаются.

Панель СС-24-30МЩ, панель СС-24-30МОЩ

Схема соединений

10 Зам.ННПС.001-43